



Swarfega® Spender

PRODUKTBESCHREIBUNG

2L und 4L Spender für geschlossene, versiegelte Swarfega® Kartuschen.

VERWENDUNG

Zur ausschließlichen Verwendung mit Swarfega® 2L und 4L Kartuschen

ANWENDUNGSHINWEISE

Große, leichtgängige Tasten gewährleisten eine kontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln.



	BESCHREIBUNG	NUTZEN
EIGENSCHAFTEN	BioCote®-geschützte Taste	Die BioCote® Technologie reduziert Bakterien und Schimmelpilze auf der Oberfläche der mit BioCote® behandelten Spendertasten innerhalb von nur 2 Stunden und erreicht eine Reduktion von bis zu 99,99 % über einen Zeitraum von 24 Stunden*.
	Große Bedientaste	Drücken Sie den großen Knopf vollständig durch, um die für die jeweilige Anwendung vorgesehene Produktmenge zu dosieren.
	Feste Produktdosierung	Gibt die exakt benötigte Menge aus, kontrolliert den Verbrauch und reduziert Verschwendung.
	Hygienisch versiegelte Kartusche	Die ultraschallversiegelte Kartusche und der Pumpenmechanismus verhindern das Eindringen von Luft in die Kartusche während des Gebrauchs, um eine Verunreinigung des Produkts zu verhindern und sicherzustellen, dass jedes Mal „frisches“ Produkt ausgegeben wird.
	Minimaler Abfall	Die luftdichten Kartuschen falten sich während der Anwendung zusammen und minimieren so Produktabfall.
HANDHABUNG	Sicherer abschließbarer Mechanismus	Einziger Mechanismus zur Verhinderung von unbefugtem Zugriff, Diebstahl und Produktverunreinigung.
	Sichtfenster	Das Vorhandensein einer Kartusche ist erkennbar
	Einfacher Kartuschenwechsel	Ermöglicht einen sekundenschnellen Austausch von Kartuschen und damit eine Verringerung von Wartungszeit und -kosten.

	SPENDER	ANZAHL / KARTON	ABMESSUNGEN (MM)	ANWENDUNGEN PRO KARTUSCHE	PRODUKT KOMPATIBILITÄT	AUSGABEMENGE
SWA2000D	Swarfega® 2L Spender	8	289H x 162B x 138T	444	2L Kartusche - Blaue Pumpe Swarfega® LIGHT - SWC2LTSC Swarfega® Orange - SOR2LT	4.5ml
SWA4000D	Swarfega® 4L Spender	6	348H x 177B x 160T	888	4L Kartusche - Blaue Pumpe Swarfega® Orange - SORC4LTR Swarfega® EXTREME - SHD4LTR	4.5ml

1 BioCote® ist eine eingetragene Marke von Biocote Limited. Der antimikrobielle Schutz durch Biocote® bleibt während der gesamten Lebensdauer der Spendertaste erhalten und wird sich nicht abnutzen, abwaschen oder auslaugen. Die BioCote® Technologie ist kein Ersatz für eine gute Handhygiene.