



Dispenser manuale Swarfega®

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dispenser da 2 litri per cartucce Swarfega® sigillate.

UTILIZZO

Il dispenser va utilizzato esclusivamente con la gamma di cartucce da 2 litri Swarfega®.

METODO D'USO

Premere fino in fondo l'ampio pulsante per erogare una dose di prodotto calcolata in funzione dell'applicazione richiesta. Le cartucce vuote si sostituiscono facilmente in pochi secondi.



Dispenser da 2 litri

	DESCRIZIONE	PRESTAZIONI
CARATTERISTICHE	Garanzia a vita	Il dispenser da 2 litri Swarfega® è garantito a vita. La garanzia vale unicamente nell'Unione europea, nel Regno Unito e in Irlanda e riguarda i dispenser che utilizzano esclusivamente prodotti SC Johnson Professional. Sono applicabili altri termini e condizioni, consultabili qui: https://www.scjp.com/en-gb/guarantee
	Protezione dei pulsanti con tecnologia BioCote® ¹	La tecnologia agli ioni d'argento BioCote®, utilizzata per trattare la superficie dei pulsanti dei dispenser SC Johnson Professional®, riduce con efficacia i batteri, la muffa e i funghi nell'arco di sole 2 ore, raggiungendo livelli di riduzione fino al 99,99% in 24 ore*.
	Ampi pulsanti easy-push	Premere fino in fondo l'ampio pulsante per erogare una dose di prodotto calcolata in funzione dell'applicazione richiesta.
	Dose misurata	Rilascia la quantità giusta per un'applicazione efficace del prodotto, tenendo sotto controllo l'utilizzo eccessivo e gli sprechi
	Cartuccia igienica, senz'aria	La cartuccia sigillata con gli ultrasuoni e i meccanismi di erogazione non consentono la penetrazione di aria nella cartuccia durante l'utilizzo, contribuendo così a prevenire la contaminazione del prodotto e garantendo che ogni volta sia erogato prodotto "fresco".
	Riduzione degli sprechi	Le cartucce ermetiche sono progettate in modo da comprimersi durante l'impiego per ridurre al minimo lo spreco di prodotto.
PRATICITÀ	Meccanismo di blocco per una maggiore sicurezza	L'esclusivo meccanismo contribuisce a evitare accessi non autorizzati, manomissioni e contaminazioni del prodotto.
	Vetrino spia	Indica la presenza di una cartuccia.
	Risparmio di tempo	Bastano pochi secondi per sostituire le cartucce, per cui i tempi per la manutenzione e i relativi costi sono ridotti al minimo.

CODICE DI MAGAZZINO	DISPENSER	PEZZI NELLA CONFEZIONE	DIMENSIONI	APPLICAZIONI PER CARTUCCIA	COMPATIBILITÀ DEL PRODOTTO /INSERTO	QUANTITÀ DOSE
SWA2000D	Dispenser da 2 litri Swarfega®	8	289 A x 162 L x 138 P	444 dosi	Cartucce da 2 litri – Inserto azzurro Swarfega® LIGHT – SWC2LTSC Swarfega® Orange – SOR2LT	4,5 ml

¹ BioCote® è un marchio commerciale registrato di Biocote Limited *La protezione antimicrobica di BioCote® resta efficace per tutta la durata utile del pulsante del dispenser, senza mai svanire, consumarsi né dissolversi al contatto con l'acqua. La tecnologia BioCote® non sostituisce le buone pratiche di igiene delle mani.

SC Johnson Professional GmbH
Mies van der Rohe Business Park,
Gebäude B1, Girmesgath 5
47803 Krefeld, Deutschland
Tel. Deutschland 0800-1002730,
Tel. Österreich/Schweiz 0800-100273
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Le presenti informazioni e qualsiasi ulteriore consiglio di natura tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Tuttavia, ciò non implica alcuna nostra responsabilità legale o di altro tipo, anche in relazione a esistenti diritti di proprietà intellettuale di terzi, in special modo i diritti di brevetto. In particolare, non è fornita né sottintesa alcuna garanzia, espressa o implicita, né la garanzia sulle proprietà del prodotto in senso giuridico. Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi tipo di modifica, a fronte di progressi tecnologici o future evoluzioni del settore.

© 2026 SC Johnson Professional Limited