

DESCRIPTIF PRODUIT

SECTEURS

- COMPATIBLE AVEC TOUS LES DISTRIBUTEURS 1L SC JOHNSON
PROFESSIONAL (MANUELS & AUTOMATIQUES)**

CARACTÉRISTIQUES

S'utilise avec des distributeurs manuels et automatiques (sans contact)

Ventouses puissantes pour une utilisation sur les comptoirs

**Assemblage facile avec seulement trois parties principales
(outils d'assemblage inclus)**

Affichage en option pour personnaliser le fronton avec votre message, logo


Structure métallique robuste

Revêtement durable afin de protéger contre l'usure

Base profilée pour maximiser la stabilité


Peut être fixé de façon permanente sur des surfaces planes (matériel non inclus)

Dimensions de la mini station de désinfection



Mini station de désinfection argentée


CRÉEZ VOTRE PROPRE AFFICHAGE




ZONE D'IMPRESSION :	171,45mm X 195,28mm
TRAITS DE COUPE :	165,10mm X 188,93mm
SUPPORT :	0,25mm PAPIER LITHO BRILLANT

Mini station de désinfection argentée

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. Positionner la base à l'endroit désiré avec la colonne vers le haut et les ventouses vers le bas. Faire glisser la colonne sur la pièce de fixation de la base de façon à ce que la partie ouverte de la colonne soit orientée vers l'arrière de la station de désinfection. Aligner les quatre trous du bas de la colonne avec ceux de la pièce de fixation. Insérer quatre vis 1/4 de po-20 dans les trous et bien les serrer au moyen de la clé Allen fournie.




CONTENU DU SACHET DE PIÈCES

(4) ÉCROUS À RONDELLE
DENTÉE no 8-32

(4) VIS À MÉTAUX
no 8-32

(6) VIS À MÉTAUX
1/4 de po-20

CLÉS
D'ASSEMBLAGE



2. Fixer la tête de la station de désinfection en alignant ses deux trous avec les deux trous du haut sur la partie arrière de la colonne. Insérer deux vis à métaux 1/4 de po-20 et bien les serrer.

3. Ouvrir le distributeur. Aligner les quatre trous supérieurs de la plaque arrière avec les quatre trous supérieurs du haut de la colonne. Insérez quatre vis à métaux no 8-32. À l'arrière de l'unité, fixer les écrous à rondelle dentée n° 8-32 et les serrer à la main. Serrer les vis complètement à l'aide de la clé coudée cruciforme fournie.

